VIKEDAL BYGDAHUS OG IDRETTSHALL

GULVVASKEMASKIN SC351 – ENKEL BRUKARMANUAL

Før bruk

- Sjekk at maskina er lada
- Fyll tanken med reint vatn
- Tilset såpe

Blandingsforhold (VIKTIG)

- 1 liter vatn + 5–10 ml såpe (0,5–1 %)
- 10 liter vatn = 50–100 ml såpe
- 20 liter vatn = 1–2 dl såpe

🧴 Såpe og vatn – slik gjer du det riktig

Det er viktig å bruke **lite såpe og alltid blande ho med vatn før bruk.**

✅ **Bland alltid såpa rett i vattankane på maskina**
– Fyll først vatn
– Tilset deretter rett mengd såpe

✅ **Normal blanding:**

- 5–10 ml såpe per liter vatn (0,5–1 %)

✅ **Kvifor dette er viktig:**

- For mykje såpe gir **dårleg reinhald**
- Golvet kan bli **sleipt**
- Maskina kan få **skumproblem og bli dårlegare på oppsug**

❗ Ikkje hell rein såpe direkte på golvet
❗ Bruk berre såpe som er meint for golvvaskemaskin

👉 **Hugs:** Det er vatnet som gjer mesteparten av jobben – såpa skal berre hjelpe litt

Slik brukar du maskina

- Slå på maskina
- Senk børste/svaber
- Start framover og gå jamt

Etter bruk

- Tøm skitent vatn
- Skyll tankane
- Reingjer børste
- Sett på lading

Viktige tips

- For mykje såpe gir dårleg reinhald
- Bruk aldri maskina utan vatn- Tøm etter kvar bruk

→ Sjå elles bruksanvisning